

### **Vejledning for indregulering af SALUS gulvvarme system**

SALUS fordelerrør leveres med fremløbet placeret øverst i sættet med flowmeter, og retur placeret nederst markeret med blå kraver. SALUS aktuatorer passer på returventilerne nederst i fordelerrørssættet.

Ventilerne på fremløb er helt eller delvist åben ved levering. Før indreguleringen påbegyndes skal alle fremløbsventilerne lukkes helt ved at dreje dem i urets retning. Bemærk første gang ventilerne åbnes/lukkes er de meget stramme. Indreguleringen startes med at indstille ventilerne ud fra nedenstående skema. Efterhånden som flere af kredsene indreguleres kan indstillingen på de først indregulerede kredse ændre sig lidt. Sikre derfor at du justerer kredsene til sidst så de alle passer i henhold til nedenstående indreguleringsskema.

Nedenstående vejledning oplyser hvor mange liter i minuttet flowmeteret skal indstilles til. Ventilerne lukkes ved at drej i urets retning.

#### **Indregulering af SALUS gulvvarme**

<b>Gulvslange (meter)</b>	<b>130 m</b>	<b>120 m</b>	<b>110 m</b>	<b>100 m</b>	<b>90 m</b>	<b>80 m</b>	<b>70 m</b>	<b>60 m</b>	<b>50 m</b>	<b>40 m</b>	<b>30 m</b>	<b>20 m</b>
<b>Liter i minuttet</b>	3.73	3.44	3.16	2.87	2.56	2.29	2.01	1.72	1.44	1.15	0.86	0.57